

Byta mellan olika kartor i Garmin 60



Bläddra till kartsidan med **PAGE**-knappen



Tryck **MENU**-knappen
Välj **Setup Map**



Bläddra i sidled till  symbolen tänds
Tryck **MENU**-knappen



Välj i listan vilka som ska visas eller döljas